

## Råd og tips for utforming av bod for avfallsbeholdere



Det er ikke krav om at avfallsbeholdere skal stå under tak, men en bod kan beskytte beholderen mot vær og vind. Bodene må utformes slik at renovatøren kan arbeide raskt og effektivt, jfr. renovasjonsforskrift med veileder. Før boden bygges må man konferere med grunneier, vegeier og kommunal byggesaksbehandler. Det vises spesielt til Veglovens kapittel 5 for byggegrenser, mm. Se også [www.vegvesen.no/langs-veien/](http://www.vegvesen.no/langs-veien/) for eventuell søknad om dispensasjon fra byggegrenser.

Foto: Ramnes sag og høvleri.

### Krav til utforming.

Henteavstand for beholdere og plastsekk skal være max. 5 meter, målt fra ytterkant veg eller ytterkant fortau. Det gjelder samme krav til henteavstand enten beholderne er frittstående eller står i en bod. På hentedagen skal beholderne stå på et plant underlag med håndtaket vendt mot renovatøren. Beholderne skal kunne trilles ut uten å skyves sideveis, eller at andre beholdere må flyttes.

Renovatøren skal kunne trille beholderne fram til bilen uten hindre, betydelige høydeforskjeller eller terskler/trinn. Med hindre menes f.eks gjenstander som står i veien, grøfter, grunder og trapper. Med terskler menes høydeforskjell over 10 cm. Eieren må fjerne snø som blir liggende inne i boden. Veien fram til boden må være brøytet og/eller strødd når det er behov for det.

Boden bør bygges uten dør. Dunker og sekker til plastavfall må ikke knyttes fast til noe. Eventuelle sperrebånd, kroker, e.l. må kunne håndteres raskt og enkelt med vintervotter.

### Råd og tips.

Dersom boden har tak må den være så høy at lokket kan åpnes helt opp.

Vurdør plassering i forhold til brøyting, overflatevann, mm. Man må unngå at vann samler seg og fryser fast dunkene.

Regelverket for avfall er i endring, og det kan være at det kommer flere dunker framover. Husk plass til sekk for husholdningsplast. Bruk gjerne en krok på veggen som sekken kan henge i.

**Mål på beholdere.** (kan variere noe ettersom NGR kan kjøpe dunker fra forskjellige leverandører).

140L:            bxdxh = 490x550x1100 mm.

240L:            bxdxh = 590x740x1100 mm.

360L:            bxdxh = 650x900x1120 mm.

Beregn noen centimeter klaring mellom dunkene. Eventuelle fellesdunker er som regel større.

**Mer info:** Kontakt NGR, tlf. 903 68 309.